



Автомобильное Зарядное Устройство

Руководство пользователя

**Благодарим Вас за покупку
автомобильного зарядного устройства**

**Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с
руководством пользователя**

Назначение

Автомобильный адаптер питания позволяет зарядить аккумулятор вашего цифрового устройства от сети переменного тока в автомобиле.

Необходимо использовать зарядный кабель.

Технические характеристики:

- Функция защиты от перегрузок, короткого замыкания и перегрева;
- Противоударный корпус.

Модель GPC06-2U:

Вход 12-13,8В DC; DC 5 В 3,1А 15Вт;

Модель GPC07-2U:

Вход 12-13,8В DC; Выход DC 5 В 2,4А 12Вт;

Модель GPC07U:

Вход 12-13,8В DC; Выход DC 5 В 2,4А 12Вт;

Модель GPQC11-1U:

Вход DC12 - 24В; Выход QC3.0 3.6 - 6.5/3А, 6.6В-9В/2А, 91В-12В/1.5А 18 Ватт Max;

Модель GPQC12 1USB+1Type-C:

GoPower

Вход DC12 - 24В; USB A Выход: QC3.0 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.88А; Type C Выход: PD 5В/2.4А, 9В/2.5А, 12В/1.88А; Всего: 22.5 Ватт Max.

Модель GPQC13 1USB+ Кабель MicroUSB/Lightning/Type-C:

Вход DC12 - 24В; Выход: 5 В/2,1 А суммарно.



Правила эксплуатации

Подсоедините совместимый кабель к автомобильному адаптеру питания, надежно вставьте адаптер питания в автомобильный разъем. Подсоедините другой конец кабеля к вашему устройству.

Правила безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током, а также другим телесным повреждениям и ущербу.

Адаптер питания может нагреваться при нормальной эксплуатации.

Этот адаптер питания соответствует ограничениям температуры доступных пользователям поверхностей, установленным

Международным стандартом безопасности информационного оборудования (IEC 60950-1).

Отсоедините адаптер питания в любом из следующих случаев:

- кабель USB изношен или поврежден;
- вилка адаптера или корпус адаптера повреждены;
- адаптер подвергся воздействию дождя, жидкости или избыточной влажности;

GoPower

Не используйте при повышенной или пониженной температуре.
Не подвергайте ударам и механическим воздействиям.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать зарядное устройство. Защищайте от пыли и грязи, не допускайте попадания влаги. Не используйте адаптер питания рядом со специализированным медицинским и радиооборудованием. Адаптер питания может создать помехи в их работе.

При обнаружении любой неисправности адаптера питания:

- немедленно прекратите использование адаптера;
- с соблюдением правил безопасности выньте адаптер питания из электросети;
- обратитесь в место покупки изделия, либо к организации принимающей претензии покупателей по контактам, указанным на упаковке/эксплуатационных документах



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- реализация изделий производится по общим правилам

Гарантийный срок и срок годности указаны на упаковке.

Информация о наличии сертификации указана на упаковке.

Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:

“АБ-Бэттэрис” Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе д.15

Импортер: Указан на упаковке

Изготовитель: Указан на упаковке