

Дорогой покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Зарядные устройства для Ni-MH аккумуляторов TM GoPower сочетают в себе современные технологии и продуманный дизайн.



Внимание! Прежде, чем начать пользоваться устройством изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет использовать устройство правильно и безопасно. Сохраните руководство для последующих справок.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Устройство предназначено для хранения и эксплуатации в комнатных условиях (температура от +10 до +35 С, относительная влажность от 5 до 80%). Не храните и не эксплуатируйте устройство в пыльных, сырых и летних помещениях, гараже или около воды.
2. При обнаружении неисправностей, обратитесь в сервисную службу продавца.
3. Вмешательство в конструкцию устройства и/или использование дополнений, не рекомендованных производителем, может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
4. Для чистки устройства пользуйтесь хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.
5. После окончания срока службы, устройство подлежит утилизации. Срок службы этого устройства – 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный. Устройство не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в вашей стране системами возврата и сбора для утилизации. Надлежащий отдельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию и экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство.
6. Устройство не должно находиться вблизи нагретых поверхностей.
7. Отключайте от электросети каждый раз перед началом чистки и прочих работ, описанных в данном руководстве.
8. Все ремонтные, профилактические и прочие работы, кроме описанных в данном руководстве, предназначены для проведения только специалистами. Не допускается использование данного устройства детьми и лицами, не обладающими достаточной технической подготовкой.
9. Используйте зарядное устройство только для заряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Не заряжайте одновременно Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы. Не заряжайте солевые, щелочные (алкалиновые) батарейки и аккумуляторы иных химических систем, кроме указанных в данном руководстве.



Внимание! Данное устройство является технически сложным изделием. Внимательно прочитайте нижеприведенные инструкции прежде, чем приступить к установке.

2. ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство BASIC 250 предназначено для заряда 2 или 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) и никель-металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов размера AA/HR6 и AAA/HR03. Ток заряда 250 мА позволяет бережно зарядить аккумуляторы и достичь максимально продолжительного срока службы.

Зарядное устройство не отключается автоматически, время заряда аккумуляторов определяется пользователем.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 3.1. Вставьте 2 или 4 аккумулятора в зарядное устройство. При этом обратите внимание на полярность (см. указание на корпусе устройства).
- 3.2. Подключите зарядное устройство к сети. Загорится красный индикатор, обозначающий процесс заряда. Устройство не отключается автоматически, поэтому важно соблюдать рекомендованное время заряда аккумуляторов. Приблизительное время заряда указано в таблице – см. п.4 ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ЗАРЯДА.
- 3.3. После окончания процесса заряда отключите устройство от сети и извлеките аккумуляторы.

4. ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ЗАРЯДА*

РАЗМЕР АККУМУЛЯТОРОВ	ЕМКОСТЬ, МАЧ	ВРЕМЯ ЗАРЯДА, Ч
AAA	600	~ 7 часов
AAA	800	~ 9 часов
AAA	1100	~ 13 часов
AA	1300	~ 7 часов
AA	1800	~ 10 часов
AA	2200	~ 12 часов
AA	2500	~ 14 часов
AA	2800	~ 16 часов

* Для разряженных аккумуляторов. Время заряда аккумуляторов разных марок может отличаться.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 В, 50 Гц
Зарядный ток	Для аккумуляторов AA/ HR6 – 250мА Для аккумуляторов AAA/ HR03 – 120мА
Заряжаемые аккумуляторы	2 или 4 Ni-Cd / Ni-MH аккумулятора размера AA, AAA
Способ подключения к сети	Напрямую, без шнура
Метод заряда	Отключается пользователем
Размер	105 x 44 x 80 мм
Дополнительно	Бережный заряд, компактный размер
Гарантийный срок на изделие	18 месяцев

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Данный товар реализуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Срок хранения не ограничен. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

По вопросам качества и комплектности устройства обращайтесь в уполномоченную организацию: «АБ-Бэттэрис» Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе с.9

www.go-power.ru